



1. Schuur het onbehandelde hout met korrel 180. Daarna grondig stofzuigen.
 2. Meng de helft van het flesje Intensiefreiniger (woodcleaner) met 5 liter water en neem het houtoppervlak hiermee zorgvuldig af. Gebruik een uitgewrongen doek en sla geen stukken over
 3. Laat het oppervlak nu volledig drogen (4-8 uur)
 4. Voor en tijdens gebruik de Werkbladolie goed omroeren. Breng met een kwast een egale laag olie aan.
 5. Laat de olie ongeveer 30 minuten intrekken. Droogvallende plekken bij oliën.
 6. Wrijf de olie met de beige pad zorgvuldig in het hout tot het oppervlak er gelijkmatig verzadigd uitziet
 7. Goed droogwrijven met een pluisvrije katoenen doek. Er mag geen olie op het oppervlak achterblijven. Laat het oppervlak nu een uur rusten.
 8. Breng met een kwast een tweede laag olie aan. Na het aanbrengen de olie nat-in-nat inschuren met de paarse velvet disk of waterproof schuurpapier korrel 320-400
 9. Goed droogwrijven met een pluisvrije katoenen doek
- (Let op: met olie doordrenkte doeken kunnen zelfontbranden. Na gebruik kletsnat maken met water en uithangen, of weggooien in goed afgesloten plastic zak)***
10. Het oppervlak is klaar voor licht gebruik na 24 uur. De eerste week het oppervlak niet te zwaar belasten tot de olie volledig is doorgehard. Water op het oppervlak in deze periode zo snel mogelijk verwijderen.

Onderhoud:

- Reinigen met WOCA Natuurzeep
- Na-oliën met Werkbladolie of Onderhoudsgel (vooraf reinigen met WOCA Intensiefreiniger)