



Oliën met Diamond Oil Active is heel eenvoudig. Volg onderstaande tips en je krijgt altijd een goed resultaat.

**REINIG HET HOUT VOORAF MET EEN  
OPLOSSING VAN INTENSIEFREINIGER & WATER**

(1 klein kopje op 5 liter lauwwarm water).

Gebruik een uitgewrongen doek of mop en zorg dat je alles raakt. Intensiefreinigen verwijdert lichte schuurkrasjes en zorgt voor de allerbeste verzadiging en kleur. Reinig schuurvloeren áltijd voor het oliën, om problemen met oude beschermlagen en inhoudsstoffen te voorkomen. Ook als er wat fijner geschuurd moet worden (patroonvloeren) zal de olie na reiniging toch goed in het hout trekken, want onthoud: **Verzadiging is het allerbelangrijkste bij een olievloer.**

**VOLDOENDE OLIE AANBRENGEN EN KORT IN  
LATEN WERKEN**

De olie kan snel verdeeld worden met de boenmachine, een roller of door bijvoorbeeld (ruim!) te spanen. Ga de olie niet direct inwrijven. **Het is belangrijk dat het hout de vloeibare olie eerst zelf even als een spons op kan nemen.** Hierdoor wordt de verzadiging sterk verbeterd. Laat de olie bij gereinigde vloeren 10-15 minuten intrekken, bij niet gereinigde vloeren wacht je minimaal 20-25 minuten. Kijk goed naar het hout en breng eventueel meer olie aan op droogvallende plekken. Werk in gedeeltes van 20-40 m<sup>2</sup> per keer, afhankelijk van de droogomstandigheden.

**INWRIJVEN MET EEN LICHT SCHURENDE PAD**

Wrijf de overtollige olieresten in tot het hout er egaal verzadigd uitziet. Door het wrijven wordt de hyper cross linking geactiveerd en zal de olie sneller gaan drogen. Mocht de olie te snel indrogen, voeg dan wat extra toe, hierdoor wordt de olie weer makkelijker te verwerken.

**DROOGWRIJVEN MET KATOENEN DOEKEN**

Goed nadrogen met katoenen doeken totdat alle overtollige pigmenten en olieresten verwijderd zijn van het oppervlak. Als de doek niet meer opkrult onder de pad is het oppervlak goed gedroogd.

**Bij een impregnerende olie zoals Diamond Oil Active horen olie en pigmenten in het hout, niet óp het hout.**

**NAWRIJVEN MET EEN DROGE WITTE PAD**

De gehele vloer altijd als laatste stap opwrijven met een droge witte pad. Dit verwijdert voetstappen en zorgt voor een egale, matzijden glans én een sterker oppervlak.

Zorg tijdens en na het werk voor voldoende ventilatie, dit bevordert de uitharding van de olie. De vloer is de volgende dag beloopbaar en volledig doorgehard na 3-5 dagen.

Succes en neem bij vragen contact met ons op via [info@woca.nl](mailto:info@woca.nl) óf **050-3134400**

Met vriendelijke groet, **WOCA Nederland**